

CAPTURE LED

NÁVOD K POUŽITÍ

Právě jste si zakoupili lapač hmyzu CAPTURE a doufáme, že vám bude plně vyhovovat.

UPOZORNĚNÍ Jednotky mohou být používány pouze v oblastech, které jsou bez prachu a možných výbušných směsí par. Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na místní hasičský sbor pro radu před instalací. Jednotky jsou vhodné pouze pro použití v interiéru a nejsou vhodné pro použití ve stodolách, stájích a podobných prostorech.



DŮLEŽITÉ

Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod správným dohledem nebo pokud nebyly poučeny o tom, jak zařízení bezpečně používat a pokud si neuvědomují rizika s tím spojená. (A2 / EN 60335-1) Tento přístroj musí být uchováván mimo dosah dětí.

ZÁRUKA

Váš lapač hmyzu má záruku na 5 let (s výjimkou výměny UV LED a lepicích desek). Pokud dojde k poruše, kontaktujte svého dodavatele, který vám jednotku vymění za předpokladu, že výrobek byl používán za normálních podmínek.

UMÍSTĚNÍ

Vaše jednotka by měla být ideálně upevněna alespoň dva metry nad zemí, nejlépe na nejtmavším místě v chráněné oblasti, mimo dosah oken a světlíků, čímž se vyhnete jakékoli konkurenci s přirozeným denním světlem nebo slunečním svitem. V rozsáhlých otevřených prostorech, kde jsou vyžadovány dvě nebo více jednotek, je třeba pečlivě zvážit umístění, aby byla zajištěna maximální ochrana. Každá jednotka v určité oblasti by měla být umístěna centrálně.



Umístění jednotek se liší v závislosti na lokalitě. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně umístění, kontaktujte svého dodavatele.

POŽADAVKY NA NAPÁJENÍ

Jednotky jsou navrženy pro provoz z následujícího napájení: 230 V / 50 Hz. Proto se prosím ujistěte, že vaše jednotka je kompatibilní s elektrickým napájením ve vašich prostorách.

ÚDRŽBA

Před jakoukoli formou údržby se ujistěte, že je jednotka odpojena od napájení. Pro zachování účinnosti jednotek vyměňte UV LED trubice každých 24 měsíců, lepicí desky je třeba vyměnit každé 2 měsíce. Pokud máte jakékoli pochybnosti ohledně těchto pokynů, obraťte se na svého dodavatele.



Model	Napájení	Výkon	Pokrytí
CAPTURE14L..	220~240V / 50 Hz	2x 07W LED	80 m ²
CAPTURE18L..	220~240V / 50 Hz	2x 09W LED	120 m ²
CAPTURE14G..	220~240V / 50 Hz	2x 07W LED	80 m ²
CAPTURE18G..	220~240V / 50 Hz	2x 09W LED	120 m ²